

## **PAPIER LADEN:**

Hierzu bitte zuerst über das Konfigurationsmenü die entsprechende Papierart anwählen unter "Device Config / Mark Seek" (siehe nächste Seite).

#### Rollenpapier (RollPaper) -

- Greifen Sie mit dem Finger in die Öffnung der Papierklappe und ziehen dies behutsam nach vorne.
- Führen Sie das Papier in den Drucker mit der zu bedruckenden/beschichteten Seite nach unten.
- Schließen Sie die Papierklappe und drücken die orange Papiertaste um die korrekte Einzugsposition sicherzustellen.

#### Endlospapier mit schwarzer Markierung (BlackMark) –

- Greifen Sie mit dem Finger in die Öffnung der Papierklappe und ziehen dies behutsam nach vorne.
- Führen Sie das Papier in den Drucker mit der schwatzen Markierung nach oben sichtbar.
- Schließen Sie die Papierklappe und drücken die orange Papiertaste um die korrekte Einzugsposition sicherzustellen.

#### Einzelblattpapier (CutSheetPaper) -

- Führen Sie das Einzelblatt in den Drucker mit der zu bedruckenden/beschichteten Seite nach unten.
- Der Drucker greift sich das Papier und positioniert es an der korrekten Einzugsposition.
- Der Druck startet sobald der Drucker einen Druckauftrag erhält.

## Selbsttest / Konfigurationsmenü ausdrucken



Im eingeschalteten Zustand, die orange Papiertaste zweimal schnell drücken!

# DP-80 Der schnelle Einstieg

### **Bedienfeld**

$\frown$	Einschalten	Kurz drücken	
(d))	Ausschalten	Drücken und halten	
Netzschalter	IP über USB ein/aus	2x kurz drücken (Kon	figurationsmenü)
	Papiervorschub	Drücke kurz (LF) oder lang (FF)	
	Menüausdruck	Drücke 2x kurz	
Papiervorschub			
Netz & Status (Grün/Rot)	(Gelb)	Alarm (Rot)	Indikation (LEDs)
Ein	Aus	Ein	Drucker initialisiert (20 sec!)
Ein	Aus	Aus	Druckbereit
Ein	Aus	Blinkt	Papierfehler/Klappe offen
Blinkt	Aus	Aus	Datenübertragung
Blinkt	Aus	Aus	Drucken
Blinkt	Aus	Blinkt	IP-über-USB ist aktiv
Blinkt	Blinkt	Blinkt	Drucker manuell neu starten!
Aus	Aus	Blinkt	Firmware wird gespeichert
Aus	Aus	Ein	Druckkopf zu heiß

## Konfigurationsmenü / Zugriff über "IP-über-USB"

- 1. Schalten Sie den Drucker ein.
- 2. Verbinden Sie den Drucker und den PC mit einem USB-Kabel.
- 3. Drücken Sie den grünen Einschaltkopf 2mal schnell. Dies versetzt den Drucker in den Konfigurationsmodus.
- 4. Im Konfigurationsmodus blinken die Power- und Alarm-LED zusammen.
  - A. Öffnen Sie den Browser und geben Sie <u>169.254.200.1</u> ein. Nach Drücken der Eingabe-Taste sollte ein Dialog-Box erscheinen.
    B. Geben Sie "0000" ein und drücken die Eingabe-Taste. Nun sollten Sie auf der Home-Page des Konfigurationsmenü sein.
- 5. Nach Bearbeitung, drücken Sie den grünen Einschaltknopf 2mal schnell, um den Konfigurationsmodus wieder zu verlassen!





Manche länderspezifische Windows Betriebssysteme haben keine RNDIS Treiber installiert, um in den IP-über-USB Modus zu gelangen. Hierzu bitte unsere DASCOM Webseite kontaktieren!

Sobald der Drucker über USB mit dem IP-über-USB Modus verbunden wurde, ist der Zugriff aufs Internet vorübergehend nicht möglich!

#### **Dascom Niederlassungen**

Amerika	Dascom Americas Corp
England	DASCOM GB Ltd
Deutschland	DASCOM Europe GmbH
Frankreich	DASCOM Europe GmbH
Singapur (AP)	DASCOM AP Pte Ltd

34 Lakeview Court Hart House, Priestley Road Heuweg 3 117 Avenue Victor Hugo 2 Jurong East Street 21

Verona, VA 24482, USA	Tel.:	+1 (877) 434 1377
Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	Tel.:	+44 (0) 1256 481481
D-89079 Ulm	Tel.:	+49 (0) 731 2075 0
92100 Boulogne-Billancourt	Tel.:	+33 (1)73 02 51 98
#05-42, IMM Building, Singapore 609601	Tel.:	+65 6760 8833

21.511.919.0122R-DE